


Notice de pose



LETTAGE - SURFACE PLANE



Pour effectuer la pose de vos adhésifs dans les meilleures conditions, veillez à être dans un environnement propre, en intérieur et prêtez attention à la qualité du support. Nos adhésifs sont destinés à être appliqués sur des surfaces propres et lisses (pas de rayures ou de manques de peinture). Ne pas appliquer sur des surfaces plastiques non peintes ou rugueuses. Dans tous les cas, nous conseillons de faire un test pour vérifier que l'adhésif adhère bien à la surface voulue. La température ambiante doit être comprise entre 15 et 25°C. La pose s'effectue à sec.

1 NETTOYAGE



Avant de commencer, nettoyez la surface avec un chiffon propre type microfibre et un produit dégraissant type «SHAG CLEAN».

2 PLACEMENT



Ensuite, placez votre adhésif à l'endroit désiré avec du ruban de masquage ou des aimants aux extrémités ainsi qu'au centre afin de faire une charnière. Prenez bien vos mesures : le collage sera définitif.

3 ENTAME



Découlez le sticker de son support (le liner) avec le film de transfert et coupez ce morceau de liner. Commencez ensuite à maroufler une petite partie du sticker de gauche à droite.. Appliquez ensuite l'adhésif de haut en bas pour répartir uniformément la matière.

4 COLLAGE



Vous pouvez maintenant retirer les aimants ou le ruban et maroufler le reste du sticker avec la même méthode.

5 RETIRER LE FILM DE TRANSFERT



Ensuite, retirez le film de transfert transparent délicatement, en conservant un angle de 180°. Tirez le film en restant le plus proche du support possible.

6 FINITIONS



C'est terminé ! Si vous apercevez des bulles d'air, percez les délicatement avec une aiguille ou la pointe de votre cutter et maroufflez à nouveau.